

# WOOD2WALL

*le bois mural*

## Istruzioni per l'installazione

Grazie per aver scelto la nostra collezione murmure per vestire le vostre pareti e condividere la vita ogni giorno nel vostro spazio vitale 😊

### Prima di iniziare

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione del prodotto. In caso di ulteriori domande o dubbi sull'installazione o la manutenzione del prodotto, rivolgersi al rivenditore.

- Questo rivestimento murale in legno è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Prima di essere installato, il legno deve essere acclimatato al suo ambiente futuro, deve essere conservato per un minimo di 48 ore nella stanza a cui è destinato. Questa tappa è molto importante a causa delle variazioni dimensionali del legno e delle variazioni di umidità sia nella stanza, sia nel precedente luogo di stoccaggio.
- Durante l'installazione, evitare di sporcare le superfici (impronte digitali, colla, gesso, vernice, ecc.) perché sarà difficile pulirle senza alterare il colore originale del legno - Inoltre, non potremo essere ritenuti responsabili di eventuali problemi causati da una mancanza di precauzioni durante l'installazione.
- Si consiglia di utilizzare una pistola incollatrice MS per legno (parquet); è possibile anche incollare tutta la superficie con un pettine utilizzando colla per parquet, il che consentirà una migliore adesione al supporto.
- Prima di iniziare l'installazione assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti giusti, ovvero una livella, una squadra, una sega a denti fini o una sega circolare, un pennarello, un metro, un righello grande, una pistola a cartuccia, un mastice sigillante del colore del legno scelto - sigillante acrilico, distanziatori a espansione da 10 mm, uno strofinaccio, colla per parquet in flaconi, guanti, una mascherina o una visiera protettiva e una maschera antipolvere.
- Assicurarsi di lavorare in una stanza asciutta, priva di polvere ed ermetica. Lavarsi le mani e lavare anche gli attrezzi (sega) prima di iniziare. Prestare attenzione a non far cadere colla sul rivestimento; se ciò dovesse accadere inavvertitamente, rimuoverla immediatamente con un panno pulito e umido.
- Il rivestimento è resistente a temperature comprese tra 15 e 60°C, ma dovrebbe essere installato a temperature comprese tra 15 e 35°C e con un'umidità compresa tra il 45 e il 65%. Un livello di umidità del 45-65% è consigliato per un ambiente abitativo sano e sicuro, e il rispetto di queste tolleranze limita allergie e altri problemi respiratori. Queste tolleranze devono essere osservate per tutta la durata di vita del prodotto per evitare qualsiasi disturbo.

### Supporto

- Controllare che il supporto sia sano, piano e solido. Il supporto deve essere privo di qualsiasi rivestimento precedente, carta da parati, colla, moquette, vernice. Se necessario, riempire eventuali buchi con un composto lisciante e lasciare asciugare bene prima della posa.
- La superficie deve essere piana e diritta, senza irregolarità superiori a 2 mm. Deve essere piana con un massimo di 2 mm sotto un regolo di 2 metri.
- Le pareti appena intonacate devono essere asciutte, sane, levigate e prive di polvere prima di cominciare l'installazione. Potrebbe essere necessario applicare un primer di adesione.

- E' fondamentale assicurarsi che il supporto sia conforme alle raccomandazioni e alle regole sopra indicate e l'installazione del prodotto sul supporto implica l'approvazione della conformità della superficie.

#### Consigli e suggerimenti per l'installazione

- Prima di installare i prodotti, verificare la planarità della parete. I prodotti vengono installati dalla parte inferiore della parete, cioè dal basso verso l'alto. Attenzione! È raro che il pavimento e le pareti siano in piano, quindi è necessario tracciare una linea orizzontale (controllare con una livella).
- Tracciare una linea di livello nel punto più alto del pavimento (+ 10 mm per la dilatazione) in modo da poter tracciare una linea orizzontale diritta (utilizzando una livella) sulla parete, tale linea sarà il punto di partenza per l'installazione
- Incollare la parete sopra la linea di riferimento per 40 cm (pari a 2 file).
- In caso di dubbi sulla compatibilità dell'adesivo con il supporto, applicare un primer sulla parete prima di applicare l'adesivo.
- L'adesivo può essere applicato per intero con una spatola dentata o in cordoni perpendicolari alla direzione di posa e distanziati al massimo di 10 cm.
- Evitare di utilizzare una quantità eccessiva di colla in modo che non si disperda nelle giunzioni; se necessario, pulire immediatamente con un panno umido.
- Posare una prima fila lungo la linea orizzontale (alla base delle tavole), possibilmente utilizzare dei cunei per evitare cedimenti. Questa prima fila servirà da base per le file successive.
- L'ideale è lasciare indurire la colla per qualche ora per questa prima fila, che servirà da base prima di continuare con le altre file.
- Disporre le file successive in modo sfalsato: variare le lunghezze iniziali (mezzi o terzi tagli) di ogni fila per evitare di avere punti di giunzione regolari.
- Premere le tavole sul supporto per garantire una buona adesione.
- Controllare periodicamente il livello delle file durante la posa, in modo da rettificare se necessario.
- Lasciare un giunto di dilatazione su entrambi i lati delle pareti o su almeno un lato.
- Aprire sempre più cartoni in anticipo e mescolare bene le tavolette per armonizzare i colori e gli aspetti, preferendo quelli più estetici per gli spazi più visibili. Trattandosi di un materiale naturale, esistono differenze di aspetto e/o di colore. Pertanto, per un lavoro ideale e accurato e per un ottimo risultato, mescolare bene le tavolette prima di installarle. Verificare che le dimensioni e le altre caratteristiche delle tavole siano corrette. Appena posata, una tavola è considerata conforme e non potrà essere oggetto di alcun reclamo successivo, né sull'aspetto né sulla conformità dimensionale.
- Per il taglio, utilizzare guanti, occhiali e una maschera per evitare le schegge. Per tagliare la tavoletta, girarla (sega circolare o a tuffo) e tagliare con la controfaccia (lato filettatura) rivolta verso di sé. Sbavare e levigare leggermente se il taglio non è pulito - se necessario affilare o cambiare la lama.
- Al termine, rimuovere i distanziatori di dilatazione dal fondo e dai lati e terminare con il giunto di dilatazione.
- Poiché le tavolette non sono trattate, è fortemente sconsigliato collocarle dietro una stufa a legna o qualsiasi altra fonte di calore intenso.

#### Manutenzione e pulizia

- Le tavole non trattate (non oliate) possono rimanere tali. Tuttavia, è possibile oliarle, preferibilmente con un olio per parquet incolore o con un aspetto di legno grezzo, per conservare il colore del legno originale.
- I modelli pre-oliati possono essere ri-oliati con un olio di manutenzione per pavimenti oliati.
- Per la manutenzione, spolverare con uno spolverino o aspirare con un aspirapolvere portatile a batteria e una punta di spazzola a setole lunghe e morbide. Se necessario, pulire con un panno leggermente umido.

## Osservazioni e ambiente

- Scegliendo un prodotto della linea murmure avete scelto un prodotto naturale in legno.
- Tutti i prodotti in legno presentano irregolarità e variazioni di venatura, struttura e colore dovute alla storia dell'albero e alla sua posizione durante la crescita.
- Il legno, come la maggior parte dei prodotti naturali, è fotosensibile e il suo colore può cambiare alla luce UV.
- Il legno potrebbe creparsi e deformarsi se esposto a temperature eccessive, a fluttuazioni di umidità o a livelli di umidità dell'aria non corretti.
- Il legno si espande e si ritira a seconda dell'ambiente in cui si trova e delle condizioni di temperatura e umidità, quindi è indispensabile seguire le raccomandazioni di installazione, soprattutto quelle relative ai giunti di dilatazione.
- La mancata osservanza di queste raccomandazioni comporterà l'annullamento della garanzia sui prodotti.
- Le tavolette di rivestimento sono un vero e proprio gesto per l'ambiente e l'ottimizzazione del materiale legno. Infatti, poiché il legno è originariamente rotondo e viene utilizzato in forme quadrate o rettangolari, il suo processo di produzione genera molti scarti. È proprio grazie a un ingegnoso sistema di assemblaggio e calibratura degli scarti che possiamo offrirvi questi prodotti in legno recuperati dai processi classici dell'industria del legno. In passato questo legno veniva frantumato o bruciato per ricavarne bioenergia; oggi viene utilizzato nella vostra casa per un ambiente più caloroso e più vicino alla natura. È un bel gesto in linea con i nostri valori e vi ringraziamo della vostra scelta per rivestire le vostre pareti. Non abbiamo dubbi che sarete pienamente soddisfatti.
- Il legno utilizzato per realizzare queste tavole di rivestimento proviene da foreste gestite in modo sostenibile ed è certificato al 100% FSC, un marchio ecologico e rintracciabile riconosciuto a livello internazionale nell'industria del legno e della carta. In questo modo, oltre al legno di recupero, prestiamo attenzione all'origine del legno stesso, per non generare ulteriore impatto sull'ambiente ed evitare le derive.

Grazie!